

### **Funkfernauslöser Dörr**

Sicherstellen, dass an Fernbedienung und am Aufstecker der gleiche Kanal gewählt ist, Aufstecker auf Blitzschuh montieren, Kabel an der D7100 bei GPS einstecken und auf ON stellen  
Drücke "Set" der kleine schwarze Balken springt von

->DELAY->LONG->INTVL->N->TON

- Selbstausröser **DELAY** 00:00' **12"**

- Langzeitbelichtung **LONG** 00:00' 00"

- Intervallschaltung **INTVL** 00:00' **07"**

- Auslösezähler **N 5**

- Geräusche **TON ON/OFF**

Drück **TIMER START/STOP** nach **12** Sek macht die D7100 das erste Foto, dann nach **7** Sek, 14, 21, 28 die Fotos 2,3,4 und **5**  
**LONG** muss auf 00:00' 00" gestellt sein (nicht gebraucht)

D7100 sollte auf Einzelbild "S" gestellt sein

Lampe/Lock kurz drücken, Display schaltet 6 Sek ein

Lampe/Lock 3 Sek drücken schaltet Tastensperre ein, es

Erscheint "L" auf Display, erneute 3 Sek -> OFF

Wenn alle Einstellungen auf 00:00' 00" sind, kann über die Auslösetaste bei leichtem Drücken fokussiert und bei Durchdrücken Aufnahme gemacht werden.