

Metz Mecablitz 44 MZ-2 Kurzanleitung für Fujifilm S20pro



EINSTELLUNGEN S20pro

- 1) Auf **"P"** stellen
- 2) Menu/OK -> **Externer Blitz** -> **EIN**
- 3) Taste **"F"** -> ISO wählen -> Empfehlung **ISO 200**
- 4) **Verschlusszeit** = 1/60



EINSTELLUNGEN mecablitz

- 1) Mit Taste Mode auf "A" stellen
- 2) Mit Taste  Brennweite wählen und mit "+" und "-" an S20pro anpassen. Empfehlung: **Brennweite 35mm**
- 3) Mit Taste  Blende wählen und mit "+" und "-" anpassen. Empfehlung: **Blende 8**
- 4) Mit Taste  ISO wählen und mit "+" und "-" anpassen. Empfehlung: **ISO 200**
- 5) EV (Blitzbelichtungskorrektur + heller / - dunkler) auf (Empfehlung) **EV 0.0** lassen



Das **Motiv** sollte sich im Bereich von etwa **40% bis 70%** des im LC-Display **angezeigten maximalen Entfernungswertes** (Bild oben <4.6m>) befinden, damit die Elektronik genügend Spielraum zum Ausgleich hat.

automatische Abschaltung



Extended Zoom



Sonderfunktionen

Automatische Abschaltung

3m = 3 Minuten. Empfehlung **ON**, dann schaltet sich Blitz nach 3 Minuten automatisch ab.

Extended Zoom

Beim Extended Zoom-Betrieb wird die Reflektorposition um eine Stufe gegenüber der Objektiv-Brennweite der Kamera reduziert. Die resultierende grossflächigere Ausleuchtung sorgt in Räumen für zusätzliches Streulicht (Reflexionen) und damit für eine weichere Blitzlicht-Ausleuchtung. Keine Empfehlung (**ON** oder **OFF**).

MODE "M" manuell hat im Prinzip dieselben Einstellungen wie Mode "A". Der Sensor zur Entfernungsmessung wird aber nicht genutzt und statt über EV kann über P 1/1, 1/2, 1/4 etc. die Blitzleistung nach unten korrigiert werden (nur nach unten).

Mode "TTL" funktioniert mit der S20pro nicht.

mecablitz-fuji-kurzanleitung.doc